

HR/Helmut Röthenbacher
Möbelwerkstätte/Schreinerei
Im Maurer 30
71144 Steinenbronn

Gebrauchsanleitung Rutsche „sause“(zum Einhängen)

Bitte diese Hinweise aufbewahren

(Innenräume/ KEIN Sportgerät)Nur für den häuslichen Gebrauch

Darf nur mit dem Kletterbogen „fides“ benutzt werden

Sie haben eine hervorragende Wahl getroffen! Zum Kauf des Zubehörs Rutsche „sause“ beglückwünschen wir Sie! Wir möchten, dass Ihre Kinder, und dadurch auch Sie, lange Freude an Ihrem Kletterbogen und Rutsche haben.

WICHTIG (vor erstmaliger Verwendung bitte genau lesen):

INFORMATIONEN ZUR MOTORISCHEN ENTWICKLUNG:

Das Zubehörbrett darf als Rutsche und als Lauf-/Gehbrett verwendet werden. Ihr Kind wird darauf seine motorischen Fähigkeiten weiter entwickeln. Der **Gleichgewichtssinn** wird spielerisch unterstützt. Durch das samtige Holz wird der **Tastsinn** angeregt, durch die harmonische Farb- und Formgebung der **Sehsinn**. Diese Kompetenzerlebnisse stärken zusätzlich das **Selbstbewusstsein** ihres Kindes. Ihr Kind wird sich zu einer erfolgreichen, glücklichen und zufriedenen Persönlichkeit entwickeln.

Damit dies so wird, bitten wir Sie folgende Anleitung zu beachten:

SICHERHEITSHINWEISE:

Maximal zulässiges Körpergewicht einschließlich Kleidung **50 Kilogramm**.

Die Rutsche bitte nicht als Wippbrett umfunktionieren. Bitte die Rutsche nicht in ein anderes Spielzeug einhängen.

Bitte **nicht seitlich ziehen oder dranhängen (Kippgefahr)**.

An der Rutsche bitte **nichts verändern** und nichts **anbringen**.

Es darf nur **ein Kind** rutschen oder laufen/gehen.

Bitte sorgen sie dafür, dass das Kind **geeignete Kleidung** trägt (keine Kordeln/keine Franzen/keine Schnüre an der Kleidung/ bitte das Kind nicht mit Socken oder Strümpfen rutschen, gehen oder laufen lassen).

Bitte beachten Sie, dass die Rutsche entsprechend der Markierung am Kletterbogen und der Zeichnung richtig arretiert/eingehängt wird. Die maximale Einhängehöhe (an der sechsten Sprosse des Kletterbogens =Markierungspunkt) an der Rutsche ist zwingend zu beachten!!!

Bitte lassen Sie das Kind nicht unbeaufsichtigt.

AUFSTELLUNG /BENUTZUNG:

Bitte den **Sicherheitsfreiraum von 1,5 Metern ab Aussenkante Gerät** einhalten. Wir bitten Sie darauf zu achten, dass in diesem Spielraum von 1,5 Metern ab Aussenkante **keine** kantigen, scharfen oder spitzigen Gegenstände liegen oder stehen.

Es sollten keine Gegenstände in diesem Sicherheitsfreiraum von 1,5 Metern ab Aussenkante Gerät liegen.

Den Kletterbogen mit Rutsche bitte auf einen **rutschsicheren, ebenen** Boden stellen. Die Rutsche mit Kletterbogen **darf nicht auf einem harten Untergrund**, wie z.B. Fliesen, Stein oder einer sonstigen harten Oberfläche **aufgestellt werden**.

Die Rutsche darf nur mit dem Kletterbogen „fides“ zusammen benutzt/aufgestellt werden.

Bitte beachten Sie, dass die Rutsche entsprechend den Anweisungen am Kletterbogen und der Zeichnung richtig arretiert/eingehängt wird. Die maximale Einhängehöhe (an der sechsten Sprosse des Kletterbogens=

Markierungspunkt am Kletterbogen) ist zwingend zu beachten.

PFLEGE-UND WARTUNGSMASSNAHMEN:

Rutsche bitte nur mit einem feuchten Tuch abwischen.

Bitte überprüfen sie den Kletterbogen und die Rutsche **regelmäßig durch Sichtkontrolle auf Verschleiß und kleine Materialschäden, gebrochene Geräteeile oder splinterndes Holz**. Bei fehlender Überprüfung kann dadurch eine Gefahr entstehen. Bitte prüfen Sie alle 1 bis 3 Monate die Rutsche auf Funktion und Stabilität Festgestellte Mängel sollten sofort beseitigt werden. Ist dies nicht möglich, darf die Rutsche nicht benutzt werden. Die Reparatur darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an obige Adresse.

PRODUKTINFORMATION:

Der Rutsche wird aus Multiplex Birke hergestellt.

Das Öl und der Leim erfüllen die Norm EN 71, Teil 3 (Sicherheit von Spielzeug).

ANLAGE:

Zeichnung /Anleitung Arretierung Rutsche

Der Hersteller haftet nicht für Schäden bei unsachgemäßer Handhabung.



ACHTUNG:

BITTE LASSEN SIE DAS KIND NICHT UNBEAUFICHTIGT

bitte wenden