

HR/Helmut Röthenbacher
Möbelwerkstätte/Schreinerei
Im Maurer 30
71144 Steinenbronn

Gebrauchsanleitung Kletterbogen „fides“

Bitte diese Hinweise aufbewahren

(Innenräume/ KEIN Sportgerät) Nur für den häuslichen Gebrauch

*Sie haben eine hervorragende Wahl getroffen! Zum Kauf des Kletterbogens beglückwünschen wir Sie!
Wir möchten, dass Ihre Kinder, und dadurch auch Sie, lange Freude an Ihrem Kletterbogen haben.*

WICHTIG (vor erstmaliger Verwendung bitte genau lesen):

INFORMATIONEN ZUR MOTORISCHEN ENTWICKLUNG:

Ihr Kind wird sich bald sicher auf dem Kletterbogen bewegen seine **motorischen Fähigkeiten** und somit seinen **Bewegungssinn** selbst fördern. Durch das samtige Holz wird der **Tastsinn** angeregt, durch die harmonische Farb- und Formgebung der **Sehsinn**. Diese Kompetenzerlebnisse stärken zusätzlich das **Selbstbewusstsein** ihres Kindes. Ihr Kind wird sich zu einer erfolgreichen, glücklichen und zufriedenen Persönlichkeit entwickeln.

Bald wird Ihr Kind entdecken, dass es (nur mit Spieltüchern) eine ganz tolle Höhle /Häuschen/ oder ein Versteck bauen kann.

Damit dies so wird, bitten wir Sie folgende Anleitung zu beachten:

SICHERHEITSHINWEISE:

Maximal zulässiges Körpergewicht einschließlich Kleidung **50 Kilogramm**.

Den Kletterbogen bitte **nicht** als Leiter, Schaukel, Wippe, Schutzgitter, Laufstall oder Raumabtrennung **umfunktionieren**.

Den Kletterbogen **nicht seitlich drehen** und als Balancierad verwenden; in diesem Zustand bitte auch nicht mit den Füßen in die Sprossenzwischenräume treten.



Bitte **nicht seitlich ziehen oder dranhängen (Kippgefahr)**. Bitte **nicht** vom Kletterbogen **runterspringen** oder **runterhüpfen**. Bitte nicht **durch** die Sprossen klettern.

Am Kletterbogen bitte **nichts verändern** und nichts **anbringen** (Ausnahme: Zubehör von uns).

Am Bogen immer nur **ein Kind** klettern lassen.

Bitte sorgen sie dafür, dass das Kind **geeignete Kleidung** trägt (keine Kordeln/keine Franzen /keine Schnüre an der Kleidung/ bitte das Kind nicht mit Socken oder Strümpfen klettern lassen).

Bitte lassen Sie das Kind nicht unbeaufsichtigt.



AUFSTELLUNG/BENUTZUNG:

Bitte den **Sicherheitsfreiraum von 1,5 Metern ab Aussenkante Geräte** einhalten. Wir bitten Sie darauf zu achten, dass in diesem Spielraum von 1,5 Metern ab Aussenkante Gerät **keine** kantigen, scharfen oder spitzigen Gegenstände liegen oder stehen. **Im Sicherheitsfreiraum von 1,5 Metern ab Aussenkante Gerät sollten am besten keine Gegenstände liegen.**

Den Kletterbogen bitte auf einen **rutschsicheren, ebenen** Boden stellen. Der Kletterbogen **darf nicht auf einem harten Untergrund**, wie z.B. Fliesen, Stein oder einer sonstigen harten Oberfläche **aufgestellt werden**. Sie benötigen einen **FALLSCHUTZ**, da die Gesamthöhe über 60 cm liegt.

PFLEGE- UND WARTUNGSMASSNAHMEN:

Rahmen und Sprossen bitte nur mit einem feuchten Tuch abwischen.

Bitte überprüfen sie den Kletterbogen regelmäßig (je nach Beanspruchung täglich, wöchentlich) durch **Sichtkontrolle** auf Verschleiß und kleine Materialschäden, gebrochene Geräteteile oder splinterndes Holz. und auf festen Sitz der Sprossen. Bei fehlender Überprüfung kann dadurch eine Gefahr entstehen Bitte prüfen Sie alle 1 bis 3 Monate den Kletterbogen auf Funktion und Stabilität. Festgestellte Mängel sollten sofort beseitigt werden. Ist dies nicht möglich, darf der Kletterbogen nicht benutzt werden. Die Reparatur darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

PRODUKTIONFORMATION:

Der Kletterbogen wird aus Multiplex Birke hergestellt.

Die Sprossen aus Holz Buche.

Das Öl und der Leim erfüllen die Norm EN 71, Teil 3 (Sicherheit von Spielzeug).

ZUBEHÖR:

Rutsche bzw. Laufbrett



**Der Hersteller haftet nicht für Schäden bei unsachgemäßer Handhabung.
Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an obige Adresse.**



ACHTUNG:BITTE LASSEN SIE DAS KIND NICHT UNBEAUFICHTIGT